

Instructions d'installation plinthes MDF enduites

CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

- Avant l'installation des plinthes, vérifier que les murs n'ont pas d'humidité ou ne sont pas finis de peindre. Le mur doit être complètement sec pour éviter le transfert d'humidité dans la plinthe.
- Découper les pièces sur mesure: pour réaliser une découpe correcte, utiliser une scie à onglets circulaire en bon état. Commencer la coupe par la partie décorative.

INSTALLATION

Deux techniques peuvent être utilisées pour la fixation au mur:

- Fixation mécanique à l'aide d'aiguilles.
- Fixation par adhésifs de montage pour utilisation sur bois ne contenant pas de solvants.
- Ne pas utiliser colle de contact (contenant du cyanoacrylate ou similaire) pour les liaisons entre les plinthes (à plat ou à onglet). Le même adhésif que pour la fixation au mur doit être utilisé.

IMPORTANT: Ne pas utiliser de silicones de quelque nature que ce soit ou d'adhésifs contenant du solvant dans sa composition.

- Si l'on doit placer du ruban de carrosserie ou du ruban de peintre sur la moulure, il doit être facilement détachable (avec peu de pouvoir d'adhérence) et ne pas le laisser placé longtemps, jamais plus de 16 heures.

- Dans le cas où les murs présentent des irrégularités (non nivelés ou autres), des trous peuvent apparaître entre le mur et les plinthes. Pour boucher ces trous, utiliser du mastic, jamais de silicone ou des matériaux contenant des solvants.